

S809 驱动安装

1 将驱动压缩包解压缩  Serial Dot Matrix Printers Drivers

2 检查电脑系统, 找到对应的驱动, 或者咨询 IT 人员, 以及点击计算机属性, 如下图, 为 win 7 32 系统, 则将  Win7_32bit 文件解压缩




3 在电脑设备和打印机选项中找到添加打印机, 并点击




4 添加本地打印机, 并下一步




5 选择端口, 并下一步



6 选择磁盘安装驱动



7 找到对应驱动下的文件安装



8 选择对应打印机型号, 按下一步, 直到安装结束

